

Nutzungshinweise aerosun® snowshaver



aeronautec GmbH
Gewerbering 7
83370 Seeon
Tel. (08624) 89 1 99-0
Fax (08624) 89 1 99-29
www.aeronautec.de

Um Schneeschäden zu vermeiden, muss das Segel regelmäßig abgeräumt werden.

Je nach Bauweise, sollte dies schon bei geringer Nassschneehöhe erfolgen.

Hierfür empfehlen wir unseren aerosun® snowshaver.



Der aerosun® snowshaver ermöglicht es Ihnen, das Segel mit wenig Aufwand von Schnee zu befreien.

Mit dem über 60 cm breiten Kunststoffblatt sowie dem ausziehbaren Teleskopstab (bis max. 5 m) kommt man problemlos an alle Stellen.



Wichtige Hinweise:

Der aerosun® snowshaver darf nur in gutem Zustand verwendet werden. Durch Eis und Schnee werden die Kanten evtl. scharfkantig. Bitte schleifen Sie diese ggf. mit einem 180er Schleifpapier nach. Verwenden Sie nie spitzige Gegenstände für das Abräumen des Segels.

Die aeronautec GmbH übernimmt für Schäden am Gewebe, wie z. B. Verkratzungen, etc. keine Haftung.



Datum, Unterschrift